
bomber
35
34
33
36
35
30
32
30
35
29
16
27
26
25
70
72
71
30
20
30
45
A
B
C
17
16
15
62
68
66
38
63
61
67
64
55
54
53
12
52
51
13
69
11
39
40
44
41
42
43
8
46
47
48
49
6
3
2
73
19
17
16
15
62
67
61
37
14
59
58
56
55
54
53
12
52
51
4
50
11
10
9
8
7
6
1
2